

JKC-H_型

IH炊飯ジャ 炊きたて®

取扱説明

このたびは、お買い上げ まことにありがとうござ います。ご使用になる前 に、この取扱説明書を最 後までお読みください。



お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見ら れるところに必ず保管してください。

便利な機能

選べる8種のメニュー

₹8.9 白米・早炊き・高速早炊き・玄米・発芽玄米・

おかゆ・炊込み・おこわメニューが選べます。

P.8

こうばしいおこげごはんが炊ける おこげ選択

水加減や浸水時間を気にせず炊ける 無洗米選択

28.9

便利な タイマー炊飯

「炊きあがり予約タイマー」と「予約吸水タイマー」が選べます。

保温中のごはんを あつあつのご飯にする 再加熱 £16

ふたがとれて 丸洗いOK!

内ぶたはもちろん外ぶたも 簡単に取りはずして丸洗いできます。 **₹17·18**

日本国内100V専用(交流100V以外の電源では使用できません)



もくじ

は	じめ	こ

1 安全上のご注意	2
2 各部のなまえとはたらき	
使いかた	
	,
ごはんをおいしく炊くためのコツ	
3 ごはんを炊く前の準備	
4 ごはんの炊きかた	
5 炊きあがり予約タイマー炊飯のしかた	10
6 予約吸水タイマー炊飯のしかた	12
7 ごはんが炊きあがったら	14
8 保温について	15
9 再加熱のしかた	16
10 お手入れのしかた	17
困ったときは	
	0.0
11 うまく炊けない?と思ったら	
12 故障かな?と思ったら	
こんな表示が出たときは	22
こんな表示が出たときは	22
その他 メニューガイド	23
その他 メニューガイド	23
その他 メニューガイド	26
その他 メニューガイド	23 26 26
その他メニューガイド現在時刻の合わせかた仕様停電があったとき消耗部品について	26 26 27
その他 メニューガイド	26 26 27 27

ご使用前によくお読みの上、必ずお守りください。

お使いになる人や他の人々への危害や損害を未然に防止するために必ずお守りください。 本体に貼付しているご注意に関するシールは、はがさないでください。 お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

注意事項は、誤った使いかたで生じる危害や 損害の程度を、以下の表示で区分しています。

「死亡または重傷などを負う可能性が想定 される」内容を示します。

「傷害を負う、または物的損害のみが発生 する可能性が想定される」内容を示します。

絵表示の例



この絵表示は行為を「禁止」する内容です。



(分解禁止)

この絵表示は行為を「強制」したり、 「指示」したりする内容です。





(強制・指示)

(差込プラグを抜く)

⚠警告



交流100V以外では使用しない。 火災・感電の原因。



定格15A以上のコンセントを 単独で使用する。

他の器具との併用により、分岐コンセン ト部が異常発熱して、発火するおそれ。



電源コードは、破損したまま使用しな い。また、電源コードを傷つけない。 (加工する・無理に曲げる・高温部に近 づける・引っ張る・ねじる・たばねる・重 いものを載せる・挟み込むなど) 火災・感電の原因。



差込プラグにほこりが付着してい る場合は、よくふき取る。 火災の原因。



差込プラグは 根元まで確実に差し込む。 感電・ショート・発煙・発火のおそれ。



電源コードや差込プラグが 傷んだり、コンセントの差し込み がゆるいときは使用しない。 感電・ショート・発火の原因。



ぬれた手で、差込プラグの 抜き差しをしない。 感電やけがをするおそれ。



炊飯中は、絶対にふたを 開けない。 やけどをする おそれ。



蒸気孔に顔や手を近づけない。 やけどをするおそれ。 特に乳幼児には、さわらせないように 注意する。



子供だけで使わせたり、幼児の手が 届くところで使わない。 やけど・感電・けがを するおそれ。

魚警告




水につけたり、水をかけたりしない。 ショート・感電の おそれ。



改造はしない。 修理技術者以外の人は、 分解したり修理をしない。 火災・感電・けがの原因。



吸・排気孔やすき間にピンや針金など の金属物など、異物を入れない。 感電や異常動作によるけがのおそれ。



使用中や使用直後は、高温部に

使用時以外は、差込プラグを

けがややけど、絶縁劣化による感電・

⚠注意



不安定な場所や、熱に弱い敷物の 上では使わない。 火災の原因。



壁や家具の近くでは使わない。 蒸気や熱で、傷み・変色・変形の原因 になるため、壁や家具からは30cm 以上はなして使用すること。

キッチン用収納棚などを使用する際 は、中に蒸気がこもらないように注意 する。



30cm以上



必ず差込プラグを持って 引き抜く。


コンセントから抜く。

感雷やショートして 発火するおそれ。

漏電火災の原因。

ふれない。

やけどの原因。





電源コードを巻き取るときは、 差込プラグを持って行う。 電源コードが当たってけがをする おそれ。



植込み型ペースメーカー等をお使 いの方は、本製品のご使用にあた って医師とよく相談する。

本製品の動作により、ペースメーカー に影響を与えるおそれ。



専用内なべ以外は使わない。 過熱、異常動作の原因。

水のかかる所や、

原因。

火気の近くでは使わない。

感電や漏電・本体の変形や火災・故障の

各部のなまえとはたらき

注意



お手入れは、本体が冷えてから行う。 高温部にふれることによるやけどのお それ。



本体を持ち運ぶ際は、 フックボタンにふれない。 ふたが開いてけがや、やけどをするおそれ。

お願い

取り扱いはていねいに。

落としたり、強い衝撃を加えたりすると、けがや故 障の原因。

ふたを開けるときは、 蒸気に注意する。 やけどのおそれ。



タコ足配線はしない。 火災のおそれ。



炊飯中は本体を移動しない。 やけどやふきこぼれの原因。

丸洗いはしない。

本体を丸洗いしたり、本体内部や底部に水を入れた りしない。ショート・感電のおそれ。

吸・排気孔をふさぐような場所や、室温の高い 場所では使わない。

カーペット、ビニール袋なぐ どの上には、置かない。 感電や漏電、火災・故障の

磁力線が出ているので、磁気に弱いものを 近づけない。

テレビ・ラジオなどは、雑音の入るおそれ。 キャッシュカード・自動改札用定期券・カセットテープ・ ビデオテープなどは、記憶が消えるおそれ。

使用中、放熱リングに手をふれない。 また、内なべとっ手をさわるときは なべつかみを使用し、

高温になっている ため、やけどの

おそれ。

直接手をふれない。

放熱リング 内なべとっ手

「未永くご使用いただくためのご注意

こげついたごはんつぶ、米つぶなどは 取り除く。

蒸気もれ・ふきこぼれ・故障やおいしく炊けない原因。

炊飯中、本体に フキンなどをかけない。 本体やふたの

変形・変色の原因。



機能・性能を維持するため、製品に穴を設けて おりますが、この穴から、まれにほこりや虫が 入ることがあります。外観上・機能上支障のあ る場合は、弊社までお問合せください。

内なべが変形や腐食した場合は、お買い上げ の販売店、または「連絡先」に記載のタイガー お客様ご相談窓口までご相談ください。

内なべのフッ素加工面のふくれやはがれ、 変形の原因になるため、必ずお守りください。

- ・内なべをガス火にかけたり、電磁調理器・電子 レンジなどに使用しない。
- ・白米・無洗米以外を保温しない。
- ・内なべの中で酢を使用しない。
- ・付属品か木製品以外のしゃもじを使用しない。
- ・金属製のおたまやスプーン、泡立て器など、かた いものを使用しない。
- 内なべにザルなどをのせない。
- ・内なべに食器類など、かたいものを入れない。
- ・金属へらやナイロンたわしなど、かたいもので お手入れしない。

内ぶた ふた 蒸気孔 内なべ 洗米できます 内なべとっ手 スチームキャップ とっ手 ジャーを持ち運ぶときに使います。 放熱リング 電源コード 出すとき:差込プラグを持って引く。 フックボタン 色テープ以上は引き出さない。 収納するとき:差込プラグを持ち、 押すとふたが 少し引いて戻すと巻き込まれる。 開きます。 ねじれていると巻き込まれないので、 差込プラグ センターセンサー ねじれを直す。 操作パネル部 保温ランプ -炊飯ランプ 【炊飯】 つやつや | 炊飯/無洗米 | キー つやつや保温 キ 無洗米 白米 早炊き 高速早火き (時) メニュー キー 玄 米 発芽玄米 おかゆ 炊込み おこわ 予約ランプ 取消 (予約) 取消 キー (予約) キー

付属品の確認

おこげま

表示部

しゃもじ しゃもじを 差し込んで おけます 計量カップ 約1合(約0.18L)

音について

炊飯中・保温中・再加熱中にする下記の音は、異常で はありません。

「ブーン」という音(ファンが作動している音) 「ジーッ」や「チリリリ...」という音(IHが作動し ている音)

時刻の確認

時刻は24時間で表示されます。時刻が合っていないと きは、現在時刻に合わせてください。(P.26参照)

リチウム電池について

リチウム電池を内蔵していますので、差込プラグを抜 いても現在時刻や予約時刻を記憶し続けます。

リチウム電池は、差込プラグを抜いた状態で4~5年 の寿命があります。

リチウム電池が切れると、差込プラグを差し込むと 「0:00」が点滅します。通常の炊飯はできますが、 現在時刻や予約時刻、保温経過時間の記憶は、差込 プラグを抜くと消えてしまいます。




ご自分でリチウム電池を交換しない。 事故や故障の原因。

(時)分十一

新しいリチウム電池との交換は、お買い上げの販売 店にご相談ください。

ごはんをおいしく炊くためのコツ



良いお米を選び、 涼しい場所に保存

精米日の新しい、粒のそ ろったつやのあるお米を 選びましょう。保存は、 風通しの良い、涼しくて 暗い場所に。



付属の計量カップで正確にはかる

(1カップは約0.18L)

無洗米も付属の計量力 ップではかりましょう。 本製品は炊きかたを工 夫していますので、無 洗米専用の計量カップ は必要ありません。



洗米は手早く

たっぷりの水で手早 くかき混ぜ水を捨て、 水が澄むまで手早く 洗いましょう。



無洗米を炊くとき

無洗米と水を入れた後、ひと粒ひと粒が水になじ むように、底からよくかき混ぜてください。(上 から水を入れただけだと、お米が水になじまず、 うまく炊けないことがあります。)

水を入れて白くにごるときは、1~2回水を入れ 替えてすすぐことをおすすめします。(白くなる のは米のデンプン質でぬかではありませんが、そ のまま炊くと、こげたり、ふきこぼれや、うまく 炊けない原因になります。)



お米の種類や お好みに合わせて 水加減しましょう

水加減の日安美

水加減の目を	表 / 少 / [100]
メニュー	水加減の目安(内なべ内側の目盛に合わせる)
白米・早炊き・ 無洗米白米・ 無洗米早炊き・ 発芽玄米	「白米・ふつう」の目盛。 (お好みで「かため」「やわらかめ」の目盛)
高速早炊き・ 無洗米高速早炊き	「白米・ふつう」の目盛。
玄米	「玄米」の目盛。
おかゆ・ 無洗米おかゆ	全がゆの場合は、「おかゆ・全」の目盛。 五分がゆの場合は、「おかゆ・五分」の目盛。
炊込み・ 無洗米炊込み	「白米・やわらかめ」の目盛を目安にお好みで。
おこわ(もち米 とうるち米)	「白米」と「おこわ」の目盛の間。 (もち米だけの場合より水量は多めに。)
おこわ(もち米)	「おこわ」の日感

基準の目盛より水量を増やしたり減らしたりする場合 1/3目盛以上の増減はお避けください。

「白米・やわらかめ」の目盛を目安にお好みで。

具を入れて炊くとき

分づき米

1カップに対して具は約70g 以下。調味料はよくかき混ぜ、 具はお米の上にのせます。 具を入れて炊く場合の最大炊 飯量 下表 は必ず守りましょう。



メニュー	1.0Lタイプ	1.8Lタイプ
炊込み・おこわ	3合以下	6合以下
全がゆ	1合以下	2合以下
玄米	3合以下	5合以下

おこわを炊くとき

洗米後、約30分水に浸 けてから、お米が水よ り上に出ないように平 らにして炊飯しましょ う。炊きあがりは、浸 水時間が短いとかため、 長いとやわらかめです。



分づき米・胚芽米・麦飯を炊くとき は、「白米」メニューを選びましょう

ごはんを炊く前の準備



お米をはかる

必ず付属の計量カップではかります。 付属の計量カップすりきリー杯で約1合(約0.18L)



デッと 無洗米も付属の計量カップで はかってください。

正しい計量例

間違った計量例







指定の炊飯量(P.26の仕様表参照) 以外で炊かない。うまく炊けない原因。 具を入れて炊く場合はP.6参照。

Ζ お米を洗う (内なべで洗米できます) 無洗米の場合は、P.6参照。






ご注意 お湯(35 以上)で洗米や水加減し

↑水加減する

内なべを水平に置き、内なべ内側の目盛に合 わせて水加減します。



お米の種類・メニューを確かめてお好みで水 加減します。(P.6の目安表を参照) 無洗米は、白米と同じ水加減です。




4 水滴・米つぶなどをふき取る

本体内側 内なべ外側や縁



■ 内なべを本体にセットする



石注意

内ぶたパッキンがはずれてい ないか確認する。うまく炊け // ない原因。はずれている場合┃┃



は、パッキンをゆっくり引っぱってリングとパッキ ンをはずし、P.18の要領で再度取りつける。

差し込む (点滅)




定注意 保温ランプが点灯している場合は、 (取消)キーを押して、消灯させる。



内なべをセットしない状態で、 「炊飯/無洗米」 「つやつや保温」 キーを押す と、「ピピピ」と音でお知らせします。

ごはんの炊きかた



白米・炊込み メニュー

「白米」炊込み」は、おこげと無洗米が選べます。

メニューキーを押して、 「白米」または「炊込み」に を合わせる

押すごとに、メニューが順に切り替わります。



玄 米 発芽玄米 おかゆ 炊込み おこわ

Z おこげごはんにするときは、 おこげ、キーを押す



「おこげ」を取り消す場合は、再度おごげ、キーを押す。

おこげを選ぶと、キツネ色のおこげがつき、 こうばしい香りがしておいしくなります。 お米の種類によっては、おこげがつきにく い場合があります。

おこげのこうばしさを損なわないために、炊 飯後は早めにお召し上がりください。



ご注意 おこげごはんは、かたくなるので注意 する。

(炊飯/無洗米)キーを1回押す (無洗米のときは、2回押す)

炊飯が開始されます。





発芽玄米 おかゆ 炊込み おこわ

無洗米のときは表示

「無洗米」を取り消す場合は、約20秒以内に、再度 (炊飯/無洗米) キーを押す。

早炊き・高速早炊き・玄米・発芽玄米・おかゆ・おこわ メニュー

- 「早炊き」「高速早炊き」「おかゆ」は、無洗米 が選べます。(「玄米」「発芽玄米」「おこわ」は選べません。)
- 「高速早炊き」は、1.0L(5.5合)タイプでは1~3合まで、1.8L(1升)タイプでは2~6合までを
- 「早炊き」より早く炊きあげるメニューです。(下記の「炊飯時間の目安」参照)

メニューキーを押して、 炊きたいメニューに を合わせる

押すごとに、メニューが順に切り替わります。



「高速早炊き」は、かために炊きあが ります。

> やわらかく炊く場合は、「白米」か 「早炊き」を選ぶ。

(炊飯/無洗米)キーを1回押す (無洗米のときは、2回押す)

炊飯が開始されます。





発芽玄米 おかゆ 炊込み おこわ

無洗米のときは表示

「無洗米」を取り消す場合は、約20秒以内に、再度 欠飯/無洗米)キーを押す。

炊飯時間の目安

サイズ	白米	早炊き	高速早炊き	玄米
1.0L (5.5合) タイプ	48~56分	27~34分	18~28分	80~90分
1.8L (1升) タイプ	48~56分	28~38分	19~34分	80~100分

サイズ	発芽玄米	おかゆ	炊込み	おこわ
1.0L (5.5合) タイプ	45~55分	57~63分	39~54分	21~27分
1.8L (1升) タイプ	46~56分	58~68分	42~54分	22~32分


上記の時間は、すぐに炊いた場合のむらしあがりまでの時間です。(電圧100V、室温20、水温20、水加減は標準水位) 無洗米を選択された場合は、各メニューともに1~5分長くなります。


「おこげ」の炊飯をされた場合は、「白米」メニューでは上記の時間より1~5分長くなりますが、「炊込み」メニューはほ とんど変わりません。

炊飯時間は、炊飯量、お米の種類、具の種類や量、室温、水温、水加減、電圧、タイマーを使用したときなどにより多少異な ります。

11

炊きあがり予約タイマー炊飯のしかた





【 予約 キーを押して、 「予約1」または「予約2」を 選ぶ

押すごとに、「予約1」「予約2」「予約吸水」 の順に切り替わります。

予約吸水の場合は、P.12参照。



玄 米 発芽玄米 おかゆ 炊込み おこわ

炊きあがり予約タイマー (予約1・2)について

食べたい時刻に炊きあげることができます。

「予約1」または「予約2」を選んで、時刻を合わせ てセットすると、合わせた時刻に炊きあがります。

「予約1」「予約2」の2通りの時刻が記憶できます。

一度設定した時刻はそのまま記憶します。

例えば、「予約1」で13:30に設定すると、 13:30**に炊きあがります。**

現在時刻を確認する

現在時刻の合わせかたは、P.26参照。



玄 米 発芽玄米 おかゆ 炊込み おこわ

石注意

下記の場合は、炊きあがり予約がで きません。

下表の時間未満の場合。

(無洗米の場合も下表の時間と同じ。)

メニュー	タイマーセットができない時間
白米	1時間5分未満
白米(おこげ)	1時間10分未満
早炊き	50分未満
高速早炊き	35分未満
玄米	1時間45分未満
発芽玄米	1時間10分未満
おかゆ	1時間15分未満

- ・「炊込み」「おこわ」の場合。
- ・表示部の時計が「0:00」で点滅し ている場合。
- ・内なべをセットしていない場合。 保温ランプが点灯している場合は、 取消 キーを押して消灯させる。(点 灯していると、予約できません。)

(((音)))

予約キーを押した後、約30秒間何 もしないと「ピピピ」と音でお知ら せします。

タイマー炊飯ができない状態にセッ トされているときに、 予約 キーま たは (炊飯/無洗米) キーを押すと、 「ピピピ」と音でお知らせします。

₿時分キーを押して、 炊きあげたい時刻を合わせる



時 キーは1時間単位、分 キーは10分単位 で合わせることができます。

押し続けると、早送りができます。



定注意 腐敗の原因になるため、タイマー予約 は12時間以内にする。

(メニュー) キーを押して、 炊きたいメニューに を合わせる



1 おこげごはんにするときは、 おこげキーを押す (「白米」のみ)




〔炊飯/無洗米〕キーを1回押す (無洗米のときは、2回押す。「白米」「早炊き」 「高速早炊き」「おかゆ」のみ)


予約完了です。



6

予約吸水タイマー炊飯のしかた





予約吸水タイマーについて

炊飯前に、お米に自然吸水させる(つけおき) 時間がセットできます。

炊飯ジャーに内なべをセットし、「予約吸水」を選んで時間を合わせると、合わせた時間経過後に炊き始めます。

吸水時間は、10~60分まで10分単位で合わせることができます。

例えば、「予約吸水」で50分に設定すると、 50**分後に炊き始めます。**

予約キーを押して、 「予約吸水」を選ぶ

押すごとに、「予約1」「予約2」「予約吸水」 の順に切り替わります。

予約1・2の場合は、P.10参照。



ご注意

下記の場合は、予約吸水ができません。


- ・「炊込み」「おこわ」の場合。
- ・表示部の時計が「0:00」で点滅している場合。
- ・内なべをセットしていない場合。 保温ランプが点灯している場合は、 取消 キーを押して消灯させてくだ さい。(点灯していると、予約でき ません。)

(((音)))

予約 キーを押した後、約30秒間何 もしないと「ピピピ」と音でお知らせします。

タイマー炊飯ができない状態にセットされているときに、予約 キーまたは 欠飯/無洗米 キーを押すと、「ピピピ」と音でお知らせします。


2 時 分 キーを押して、 お米を水に浸す時間 を合わせる



10~60分まで10分単位で合わせることができます。

- (時)キーを押すごとに10分ずつ増え、
- 分キーを押すごとに10分ずつ減ります。


メニュー キーを押して、 炊きたいメニューに を合わせる



4 おこげごはんにするときは、 おこげキーを押す



予約完了です。



フ ごはんが炊きあがったら

「むらし」になると...

表示部にむらしあがるまでの残り時間を1分き ざみで表示します。

メニューによってむらし時間が異なります。 むらし時間は、表示部に表示されます。

白米 早炊き 高速早炊き



発芽玄米 おかゆ 炊込み おこわ

✓ 炊きあがると

自動的に保温します。



「おかゆ」は、取削キーを押して、すぐに取り出し、 早めにお召し上がりください。(保温ランプが点滅)

ごはんをほぐす

炊きあがったら、必ずすぐにごはん全体をほ





炊飯直後や保温中にふたを開けて、 つゆが上枠や外などに流れ落ちた 場合は、ふき取る。

炊飯ジャーを使い終わったら...

取消キーを押す





差込プラグを抜いて、電源コードを 収納する(P.5参照)

保温について

白米 無洗米 かつやつやのおいしさを保ちます。 炊飯が終了すると、自動的に保温に切り替わ ります。

保温を中止するとき

取消キーを押す。(保温ランプが消灯)





再度保温するとき

「つやつや保温」キーを押す。(保温ランプが点灯)



少量のごはんを保温するとき

ごはんを内なべの中央に寄せて保温し、でき るだけ早くお召し上がりください。



【 保温中の作動について

保温中は保温ランプが点灯します。



保温中、内なべを持ち上げると、保温が 取り消されるので注意する。

保温経過時間の表示について

保温中に、時、キーを押すと、押している間は保 温経過時間が1時間単位で24時間(24h)ま で表示されます。



白米 早炊き 高速早炊き



発芽玄米 おかゆ 炊込み おこわ

24時間を超えると、「24」が点滅してお知らせします。

ご注意

におい・パサつき・変色・腐敗や内な べの腐食などの原因になるため、下 記のような保温はしない。

- ・冷やごはんの保温
- ・冷やごはんのつぎ足し
- ・しゃもじを入れたままの保温
- ・コンセントを抜いての保温
- ・24時間以上の保温
- ·最小炊飯量以下の保温
- (P.26の仕様表を参照) ・白米(無洗米)以外の保温

内なべの縁・パッキン類・放熱リン グにごはんつぶなどがついたとき は、取り除く。乾燥・変色・にお い・べたつきの原因。

「おかゆ」は、できあがったら取消 キーを押して、すぐに取り出す。そ のままにしておくと、のり状になっ たり、内ぶたについた露がおちてき てべたついたりしますので、早めに お召し上がりください。

ご使用環境の厳しい状況の場合(寒 冷地や周囲の温度が高い場合など) は、早めにお召し上がりください。

9 再加熱のしかた

保温中のごはんは、食べる前に再加熱するとあつあつのごはんになります。



ごはんが内なべの半分以上あるとき は、量が多すぎて、充分にあたため られません。

下記のような状況で再加熱すると、ごはんがパサつきます。

- ・炊きあがり直後など、ごはんが熱いとき。
- ・ごはんが最小炊飯量 (1.0Lタイプは1合、1.8Lタイプは2合)以 下のとき。
- ・3回以上くり返して再加熱したとき。

■ 保温中のごはんをほぐす

2 大さじ1~2杯の打ち水を 均一に行う



打ち水をすると、パサつきを抑え、ふっくらとポイン・ 仕上がります。

▼保温ランプの点灯を確認する



保温ランプが点灯していないと、再加熱ができません。 点灯していないときは、 (つゃつや保温) キーを押す。 (P.15参照)

4 欠飯/無洗米 キーを押す



残り時間を 5分前から表示



おかゆ

炊込み おこわ



再加熱をやめたい場合は、取消キーを押す。



ごはんが冷たい(約55 以下)ときは、再加熱ができません。「ピピピ」と音でお知らせします。

加熱したごはん全体をよくほぐし、均一にする



10 お手入れのしかた

ご使用後は、いつまでも清潔にご使用いただくために、必ずその日のうちにお手入れしてください。 また、お手入れは定期的に行ってください。

差込プラグを抜き、冷えてからお手入れする。

洗剤でお手入れするときは、台所用合成洗剤(食器用・調理器具用)を使う。 スポンジ・布はやわらかいものを使う。



- ┃ ●水またはぬるま湯で、スポンジで洗う。
- ②乾いた布で水分をふき取り、充分に乾燥させる。




流し洗いができます。

- ●水またはぬるま湯で、スポンジで流し洗いをする。
- ②乾いた布ですぐに水分をふき取り、充分に乾燥させる。



変形するおそれがあるため、下記のような洗いかたはしない。

- ・つけおき洗い。
- ・熱湯での流し洗い。
- ・炊飯直後の高温状態での流し洗い。



本体の外側・内側の汚れは、かたくしぼった布でふき取る。

差込プラグ・電源コードは乾いた布でふく。 センターセンサーに、こげついたごはんつぶ・ 米つぶなどがついている場合は取り除く。

、フがはこが フロ Cいる場合は取り除く。 取れにくい場合は、市販のサンドペーパー(320 番程度)で取り除き、かたくしぼった布でふき取る。




本体内部へは、絶対に水が入らないよ うにする。

で注意

パッキン類は、はずさない。はずれたときは、必ずつける。(P.18・19参照) 腐食やにおいを防ぐため、内なべや内 ぶたはいつも清潔にする。


シンナー類・クレンザー・漂白剤・ 化学ぞうきん・金属へら・ナイロン たわしなどは使わない。 各部を取りはずした後、お手入れする。 内なべに食器類などを入れて、一緒に洗わない。フッ 素加工面が傷ついたり、はがれたりする原因。 ふたを洗った後は、すぐに乾いた布で水分をふき取 る。水分をふき取らないと、「水滴」の跡が残る原因。 食器洗浄機や食器乾燥器などの使用はしない。変形 するおそれ。

17





取りつけかた

図のようにふたにきっちりはめ込む。



内ぶたパッキンがはずれていないか確 石注意 認する。うまく炊けない原因。はずれ ている場合は、パッキンをゆっくり引 っぱってリングとパッキンをはずし、 右記の要領で再度取りつける。







゙ふたの取りはずし・取りつけ

ふたを開ききった 状態にし、引き上げ てはずす。


取りつけは、取りは ずしの逆手順。






「スチームキャップの取りはずし・取りつけ


ふたのくぼみに指を入れ、引き上げてはずす。 取りつけは、取りはずしの逆手順。






スチームキャップのはずしかた・つけかた


AB2つの部分にはずせます。






ご注意

調圧カバー・調圧ボールがは ずれたときは、必ず取りつけ る。うまく炊けない原因。





つけるとき

「においの取り除きかた(炊飯ジャーに、においがついた場合)

- ●内なべに熱湯を7~8分目入れて、2~3時間保温する。
- ②内なべ・内ぶた・ふた・スチームキャップを、台所用合成洗剤で洗った後、充分に水洗いする。
- ③風通しの良い場所で本体、各部を乾燥させる。

11 うまく炊けない?と思ったら

炊きあがったごはん、炊飯中、保温中、再加熱したごはんがおかしいときは、次の点をお調べください。

お調べいただくこと こんなとき		水加減を間違えたお米の量や具の量、	メニュー 選択を間違えた	水滴などがついている 水滴などがついている 水滴などがついたごはんつぶ、米つぶや	内なべが変形している	長時間の停電があった	よくほぐさなかった	ごはんつぶ、米つぶなどがついている放熱リングなどにこげついた パッキン類や内なべの縁、	充分洗米しなかった(無洗米は除く)	洗米や水加減をした お湯 (35 以上)で	洗米後、長時間水に浸した	閉まっていないふたが確実に	おこげの炊飯をした
ık fər	かたすぎる												
炊きあがったごはんが	やわらかすぎる												
がっ	生煮えになる												
たご	しんがある												
はんだ	おこげができる												
ע,	ぬか臭い												
炊	蒸気がもれる												
炊飯中に	吹きこぼれる												
に	炊飯時間が長い												
	参照ページ	6 • 7 • 26	8 ~ 13	7 • 17 • 18	-	27	14	7 • 17 • 18	6 · 7	6 • 7	-	7 • 17 • 18	8 •11 •13

お調べいただくこと こんなとき	お米の量や水加減を間違えた	などがついている とがついたごはんつぶ、米つぶ とがついたごはんつぶ、米つぶ	長時間の停電があった	よくほぐさなかった	が熱リングなどにこげついたが熱リングなどにこげついたが熱リングなどにこげついた	充分洗米しなかった(無洗米は除く)	再加熱を3回以上行った	セットをした12時間以上の炊きあがり予約タイマー	保温を2時間以上続けている	白米・無洗米以外を保温した	最小炊飯量以下で保温または再加熱した	少量のごはんをドーナッツ状に保温した	冷やごはんのつぎ足しをした	しゃもじを入れたままで保温した	お手入れが不充分	熱いごはんで再加熱した炊きあがり直後の
保におう																
保温中のごはんが パサつく																
ぱんが パサつく																
再加熱したごはんがパサつく																
参照ページ	6 • 7 • 26	7 • 17 • 18	27	14	7 • 17 • 18	6 • 7	16	10 •11	15	15	15 • 16	15	15	15	17~19	16

故障かな?と思ったら


修理を依頼される前に、ご確認ください。

こんなときは	ここを確認して	│ ▶ こう処置してください	参照ペー・
セットした時刻に 炊きあがっていない	現在の時刻が正しくセットされて いますか。	時刻を正しくセットする。	26
	20ページの「炊飯時間が長い」の	-)項目を確認して、処置する。	
炊きあがり予約タイマー のセットができない	現在の時刻が正しくセットされて いますか。	時刻を正しくセットする。	26
	表示時間が「0:00」で点滅していませんか。	現在時刻をセットする。	26
	「炊込み」「おこわ」のメニューを 選択していませんか。	「炊込み」「おこわ」は タイマーセットできません。	10 •
	タイマーセットができない時間を 選択していませんか。	タイマーセットの可能な時間で タイマー炊飯する。	
予約吸水タイマーの セットができない	「炊込み」「おこわ」のメニューを 選択していませんか。	「炊込み」「おこわ」は タイマーセットできません。	12 •
表示部がくもる	パッキン類や内なべの縁に、こげ ついたごはんつぶ、米つぶなどが ついていませんか。		7 · 17 ·
	内なべの外側がぬれていませんか。	乾いたフキンでふき取る。	
再加熱できない	<u>炊飯/無洗米</u> キーを押したら「ピピ」と警告音がする。	ごはんが冷めています。約55 以下 のごはんは再加熱できません。	
	保温ランプが消えていませんか。	○や○や保温 キーを押し、保温ランプの点灯を確認してから、 再度 欠飯/無洗米 キーを押す。	16
炊飯中・保温中・ 再加熱中に音がする	「ブーン」という音。	ファンが作動している音です。 故障ではありません。	_
	「ジーッ」や「チリリリ…」とい う音。	IHが作動している音です。 故障ではありません。	5
	上記の音とはまったく異なった 音がする。	お買い上げの販売店に ご相談ください。	-
炊飯/無洗米 つゃつゃ保温 キーを押すと「ピピピ」と 音がする	内なべがセットされていますか。	内なべをセットする。	7
炊きあがり予約タイマー、 または予約吸水タイマー のセットをしているとき に、「ピピピ」と音がする		続けてタイマーセットを行う。	10~
本体内に、水や米が入っ てしまった	故障の原因になりますので、お買い	ハ上げの販売店にご相談ください。	-
時刻合わせの際、	炊飯中・保温中・タイマー予約中	・再加熱中は、時刻合わせできません。	26

メニューガイド

大さじは、15mLです。 小さじは、5mLです。 無洗米を炊く場合は、お米を洗う必要はありません。 「白米」「おかゆ」「炊込み」メニューは、無洗米が選べます。

このメニューガイドで使用している計量カップは、0.18L(付属の計量カップ)です。



こんな表示が出たときは

表示	こう処置してください	参照 ページ
「Err」と玄米メニューが表示された 白米 早炊き (本体をカーペットなどの上や、室温の高い場所に置いていると、吸・排気孔がふさがれ、温度が上昇し、キーを押しても反応しない場合があります。そのような場合は、以下の手順で処置してください。 差込プラグを抜く。 吸・排気孔がふさがれない室温の低い場所へ移動する。 再度、差込プラグをコンセントに差し込み、キー操作を行う。 それでも反応しない場合は本体の異常です。差込プラグを抜いた後、お買い上げの販売店にご相談ください。	4
「 Err」と玄米以外の メニューが表示され、 「ピーーー」と音が鳴り続 けたり、「ピピピピピピ…」 という音がする	本体の異常です。差込プラグを抜いた後、お買い上げの販売店にご相談 ください。	-

樹脂部品について

熱や蒸気にふれる樹脂部品は、ご使用にともない傷んでくる場合があります。お買い上げの販売店、または 「連絡先」に記載のタイガーお客様ご相談窓口まで相談ください。



ふっくら炊きあがったごはんに季節の彩りを。

登五目ちらしずし

材料(4人分)

●すしめし

(米…3カップ、昆布…3cm角のもの1枚、酒…大さじ1 1/2)

(酢…大さじ41/2、砂糖…大さじ41/2、塩…小さじ2)

●具 混ぜ込み用

(ごぼう...1/2本、人参...30g、ち)めんじゃこ...20g、具の煮汁[だ し汁...1カップ、醤油...大さじ1、砂糖...大さじ1 1/2 1 焼き穴子 ...1尾)

● 具 飾り用

車エビ…小8尾、干し椎茸…小4枚


干し椎茸の煮汁(椎茸のもどし汁...1カップ、だし汁...1/2カップ、 醤油…大さじ1、砂糖…大さじ1 1/2)

れんこん...細い **もの** 40g

れんこんの甘酢(酢...1/4カップ、砂糖...大さじ1 1/2、塩...大さ U1/2)

錦糸卵(卵…2個、砂糖…小さじ1/3、塩…少々)

菜の花、茹でたけのこ、生姜の甘酢漬けなど、木の芽......8枚



具は下煮した後、煮汁の中で冷 まします。



具は十分に汁気を切り、切るよう に混ぜ合わせます。

①米を内なべで洗米し、酒を加え、「白米かため」の目盛3まで 水を加えてよくかき混ぜ、昆布をのせて「白米」で炊きあげ

②ボールで酢、砂糖、塩を混ぜ、合わせ酢を作ります。

❸炊きたてのごはんを半切りに移して の合わせ酢をかけ、しゃ もじで切るようにして混ぜ合わせながら、うちわなどで風を当て

❹ごぼうは笹がき、人参は4cmの細切りにし、煮汁で煮たあとち りめんじゃこを加えてひと煮立ちさせ、冷まして水気を切っておき

母焼き穴子は半分に切ったあと5mmほどに刻み、干し椎茸は戻 して煮汁で煮ます。

⑥海老は背わたを取り、塩茹でにして殻をむきます。

②調味した卵を薄焼きにし、細切りにして錦糸卵を作ります。そ の他たけのこは薄味に煮るなど、飾り用の具を下ごしらえしてお

③れんこんは皮をむいて熱湯で茹で、甘酢に漬けておきます。

⑨すしめしに を混ぜ、器に盛りつけてから の具と木 の芽、生姜の甘酢漬けを飾ります。

昆布は、かたくしぼったぬれフキンでふいておきます。 半切りは、酢水でかるくぬらしておきます。 内なべでごはんに酢を合わせないでください。

新春の訪れを感じさせる日本の風習食。

七草粥



材料(4人分)

- ◆米……1カップ◆塩……小さじ1/3
- ●七草「せり、なずな、ごぎょう、はこべら、ほとけのざ、すずな(か ぶの若葉) すずしろ(大根の若葉)]...各適量

つくり方

- ●七草はそのうち手に入りやすい2~3種類を選んで100gぐら い用意し、さっと茹でて水にさらし、かたくしぼって細かく刻みます。
- ②米を内なべで洗米し、全がゆの目盛1まで水を加え、「おか ゆ」で炊きあげます。
- ❸炊きあがったら七草と塩を加え、ひと混ぜします。

塩は必ず炊きあがってから加えてください。最初から加えて炊 くと、うまく炊けない場合があります。

おかゆは炊きあがり後、保温になりません。時間がたつと粘り が出て味が変わりますので、早めにお召し上がりください。 具を加えてからの水位が、おかゆの一番上の目盛より上になら

カルシウムたっぷりの健康食。

愛いりこ入り玄米ごはん



- 玄米.....3カップ
 - いりこ.....30g
- 塩ふき昆布......10g 酒......大さじ2
- 醤油.....小さじ2

- ●玄米を内なべで洗米し、調味料を加え、玄米の目盛3まで水を 加えてよく混ぜ合わせます。
- ② に頭と腹を取ったいりこをのせ、「玄米」で炊きあげます。 ❸炊きあがったら塩ふき昆布を加え、全体をふんわりと混ぜ合わ せます。

玄米は約1~2時間浸水させると、よりやわらかく炊きあがります。 醤油・みりんなど、調味料が多すぎると、うまく炊けない場合が あります。

具とごはんの絶妙のバランス。



たかかせくごはん



材料(4人分)

- 米.....3カップ ● 昆布.....5cm角1枚
- 味付け調味料(醤油…大さじ2、酒…大さじ2、塩…小さじ1/2)
- 鶏もも肉…80 g 油揚げ…1/2枚 人参…50 g
- ごぼう...1/2本 ■コンニャク…1/4丁
- 干し椎茸...2枚 ●さやえんどう...8枚
- ●酒・醤油・塩・酢......各適量 ●揉み海苔......少々

- ●鶏肉は1cm角に切り、酒、醤油各少々をまぶしておきます。
- ❷油揚げは油抜きをして縦半分に切り、細切りにしておきます。
- ❸人参は皮をむき、3cmの長さの太めの細切りにします。
- ❹ごぼうは包丁の背で皮をこそげ取り、ささがきにして酢水に
- ●コンニャクは水から4~5分茹で、水で洗って人参と同様に
- 奇干し椎茸は水に浸けて柔らかく戻し、石づきを取り除いてか ら細切りにします。
- むせえんどうは筋を引き、塩茹でにしたあと、冷水に取り、色 止めして細切りにします。
- ③米を内なべで洗米してから、味付け調味料を加えて「白米 やわらかめ」の目盛3まで水を加え、よく混ぜ合わせてからさや えんどう以外の具と昆布をのせ、「炊込み」または「炊込 み(おこげ選択)」で炊きあげます。
- ∮ が炊きあがったら、昆布を取り出し、さやえんどうを加えて 全体をよくかき混ぜ、器に盛りつけてから揉み海苔を散らします。

対して具は約70g以下)

水の量は、具の種類によって多少加減してください。 最初から加える場合の具の量は米の重さの約45%以下にし てください。多いとうまく炊けない場合があります。(1カップに

面倒なおこわも、「炊きたて」で簡単に。

鄭赤飯



材料(4人分)

●もち米.....3カップ

●あずき.....80g

●胡麻塩……少々

●あずきを洗って鍋に入れ、その5倍の水を入れ、火にかけま す。煮立てばお湯を捨て、新たにあずきの5倍量ぐらいの水 を入れ、強火にかけてかために茹でます。

❷あずきと茹で汁に分け、茹で汁はボウルに取り、お玉ですく い落としながら、空気にふれさせて、手早く冷まします。

❸もち米は内なべで洗米し、あずきの茹で汁を加え、「おこわ」 の目盛3まで水を加えてよく混ぜ合わせ、約30分浸けておき

● に のあずきをのせ、「おこわ」で炊きあげます。

⑤炊きあがったら全体をふんわりと混ぜて器に盛り、胡麻塩 を添えます。

現在時刻の合わせかた

時刻は24時間で表示されます。

炊飯中・保温中・タイマー予約中・再加熱中は、時刻合わせできません。

例:「9:30」を「9:35」に合わせる場合

差込プラグを コンセントに差し込む

時刻セットモードにする

・時または分キーを押すと、○が表示されます。



時 または⑦ キーを押した後、約5秒間何もしないと、②が消えて時刻合わせできません。

時刻を合わせる

「時」は時 キー、「分」は分 キーを押して 合わせます。

押し続けると早送りになります。 時刻を合わせ終わってから、約5秒後に② が消え、時刻合わせ完了です。



仕樣

サイズ			1.0L (5.5合) タイプ	1.8L(1升)タイプ				
	電	1 源	100V 50-60Hz					
消費電力 炊飯電力 平均保温電力		炊 飯 電 力	1210W	1400W				
		平均保温電力	29W	37W				
	白米	・早炊き	0.18~1.0(1~5.5合)	0.36~1.8(2合~1升)				
	高速	東 早 炊 き	0.18~0.54(1~3合)	0.36~1.08(2~6合)				
炊	玄	*	0.18~0.63(1~3.5合)	0.36~1.08(2~6合)				
取	炊飯容量 発芽女米 全がゆ		0.18~1.0(1~5.5合)	0.36~1.8(2合~1升)				
量			0.09~0.27(0.5~1.5合)	0.09~0.45(0.5~2.5合)				
(L)	五	分 が ゆ	0.09 (0.5合)	0.09~0.27(0.5~1.5合)				
	炊	込 み	0.18~0.54(1~3合)	0.36~1.08(2~6合)				
	お	こ わ	0.18~0.54(1~3合)	0.36~1.08(2~6合)				
, Al	π/ :	幅	26	28.7				
	·形寸法 約cm)	奥 行	35.5	38.3				
()	高さ		20.3	23.9				
	本体質量	(約kg)	3.8 4.7					
コードの長さ(約m)			1.0					

保温時の消費電力は、電圧100V・室温20 ・満量保温の場合の平均電力(約)です。 時計は、室温・使いかたによって1カ月に約30秒から120秒の差が生じる場合があります。 1カップ=約1合です。

停電があったとき

万一停電があっても再び通電されると機能は 正常に働きます。

こんなとき停電になったら	再び通電されると
タイマーセット中	そのままタイマーが作動します。 (停電している時間が長く、セット時刻を過ぎている場合は、すぐ 炊き始めます。)
炊飯 (再加熱)中	炊飯(再加熱)を続けます。
保温中	保温を続けます。

消耗部品について

パッキン類は消耗部品です。使いかたによって差がありますが、ご使用にともなって傷んできます。

汚れやにおい・破損がひどくなったときは、 お買い上げの販売店にご相談ください。